



GEBRAUCHSANLEITUNG LESEN Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt aufstellen, in Betrieb nehmen oder Eingriffe vornehmen.

Vorwort Die vorliegende Originalbetriebsanleitung vermittelt alle notwendigen Kenntnisse zur sicheren Handhabung und Erhaltung der vollen Funktionsfähigkeit des beschriebenen Produkts. Demzufolge sind alle Hinweise vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig zu lesen und anschließend zu befolgen. Nur somit können Unfälle vermieden und die Garantie gewährleistet werden.

STIER Sicherheits-Cuttermesser Basic (906287)			Hauptmerkmale
Maße	mm	133.5 x 2 5.5 x 11.2 (L*B*H)	Selbst einziehbar
Gewicht	g	30	Leichtgewichtiges Messer
Werkstoff		NGF	Schneller Klingenwechsel
Schnitttiefe	mm	13,5	

Sicherheitshinweise

Vor der Bedienung diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen, um sich mit der Verwendung vertraut zu machen. Für etwaige Schäden, die auf unsachgemäßen oder fehlerhaften Gebrauch zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen auf. Die Anweisungen in diesem Handbuch ersetzen jedoch keine Normen oder zusätzliche (auch nicht gesetzliche) Vorschriften, die aus Sicherheitsgründen erlassen wurden. Bei unsachgemäßer Bedienung oder Reparatur, Verwendung von Nicht-Originalteilen und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise erlischt die EU-Kennzeichnung



VORSICHT

Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

- Das Produkt niemals auf sich selbst, auf andere Personen oder Tiere richten.
- Lassen Sie keine umstehenden Personen oder Kinder in den Arbeitsbereich, da sie Ablenkungen verursachen können, die zu Fehlern und Unfällen führen können.
- Dieses Werkzeug darf nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck, genutzt werden.
- Vor Inbetriebnahme des Produkts, ist sicherzustellen, dass das Werkzeug intakt ist.
- Defekte Komponenten müssen ersetzt oder repariert werden, verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Wenn das Gerät abgenutzt oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich zur Beurteilung oder Reparatur an eine Fachperson.





Verwendungszweck

- Geeignet zum Auspacken, Schneiden von Pappe, PVC, Kunststoffplatten, Trockenbau oder als Teppichschneider.
- Materialbeispiele: Kartons, Paketband, Versandband, Karton, Klarsichtfolie, Kunststoffband, Bindfäden usw.
- Kann für Rechts- oder Linkshänder verwendet werden.

Während der Nutzung

- Selbsteinziehender Mechanismus des Cuttermessers zieht die Klinge automatisch zurück, wenn der Benutzer den Schieber nach dem Schneiden loslässt.
- Das Design des Cuttermessers soll ein Ermüden der Hände verhindern.

Klinge austauschen

	
1. Sicherung eindrücken.	2. Sicherung gedrückt halten und vorschieben.
	
3. Klinge austauschen.	4. Sicherung wieder einrasten lassen.
	5. Schieber bedienen.



Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Das Gerät und seine Zubehörteile sind aus verschiedensten Materialien zusammengesetzt. Die Verpackung besteht aus Rohstoffen und kann deshalb wiederverwendet, oder zu einer Sammelstelle, gebracht werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Anmerkung

Die Betriebsanleitung kann sich ohne Ankündigung ändern. Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für den Verlust von Produkten. Der Inhalt dieser Betriebsanleitung kann nicht als Grund dafür verwendet werden, das Produkt für irgendwelche anderen Anwendungen zu verwenden.



LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS Avant de positionner, mettre en service ou intervenir sur le produit, lire attentivement la notice d'instructions.

Avant-propos Le présent mode d'emploi original fournit toutes les connaissances nécessaires pour garantir une utilisation en toute sécurité et le bon fonctionnement du produit. Il convient par conséquent de le lire attentivement avant d'utiliser du produit comprimé pour la première fois et d'en respecter les consignes par la suite. Cette mesure permettra d'éviter les accidents et de bénéficier du droit à la garantie

	STIER Couteau de sécurité Basic (906287)		Principales caractéristiques
Dimensions	mm	133.5 x 2 5.5 x 11.2	Auto rétractable
Poids	g	30	Couteau léger
Matériau		NGF	Changement rapide de la lame
Profondeur de coupe	mm	13,5	

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser afin de vous familiariser avec son utilisation. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation. Toutefois, les instructions de ce manuel ne remplacent pas les normes ou les réglementations supplémentaires (même non statutaires) émises pour des raisons de sécurité. Une utilisation ou une réparation inappropriée, l'utilisation de pièces non originales et le non-respect des consignes de sécurité invalideront le marquage UE.



PRUDENCE

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures graves.

1. Ne dirigez jamais le produit vers vous-même, d'autres personnes ou des animaux.
2. Ne laissez pas les spectateurs ou les enfants pénétrer dans la zone de travail, car ils peuvent provoquer des distractions susceptibles d'entraîner des erreurs et des accidents.
3. Cet outil ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
4. Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que l'outil est intact.
5. Les composants défectueux doivent être remplacés ou réparés, utilisez uniquement des pièces de rechange originales.
6. Si l'appareil est usé ou endommagé, ne l'utilisez pas et contactez un professionnel pour une évaluation ou une réparation.

Utilisation prévue

- Convient pour débiller, couper du carton, du PVC, des feuilles de plastique, des cloisons sèches ou comme coupeur de tapis.
- Exemples de matériaux : Cartons, ruban adhésif pour colis, ruban d'expédition, carton, film étirable, ruban plastique, ficelle, etc.

- Le mécanisme d'auto-rétraction du couteau rétracte automatiquement la lame lorsque l'utilisateur relâche le curseur après la coupe.
- La conception du couteau de coupe permet d'éviter la fatigue des mains.
- Peut être utilisé pour les droitiers ou les gauchers.

Pendant l'utilisation

Remplacer la lame

1. Enfoncez le verrou de sécurité.	2. Maintenez le verrou de sécurité enfoncé et poussez-le vers l'avant. 3. Remplacez la lame.
4. Remettez le verrou de sécurité en place	5. Actionnez le curseur.



Éliminez le produit conformément aux lois et réglementations en vigueur dans votre pays. L'appareil et ses accessoires sont fabriqués dans différents matériaux. L'emballage est constitué de matières premières et peut donc être réutilisé ou amené à un point de collecte. Éliminer les emballages triés par type. Ajoutez du carton et du carton aux déchets de papier, des feuilles à la collecte des matières recyclables.

Annotation

Le mode d'emploi peut être modifié sans préavis. Notre société n'assume aucune responsabilité en cas de perte de produits. Le contenu de ce manuel ne peut pas être utilisé comme raison pour utiliser le produit pour toute autre application.